

3.8 Gyerekzár üzemmód

A gyerekzár feladata az, hogy megakadályozza a forró és forrásban lévő víz nem kívánt kiadását. A gyerekzár aktivizált állapotában röviden nyomja meg a  gombot, majd tartva lenyomva a  gombot (kb. 3 másodpercig) a forró és forrásban lévő víz kiadásához.

A gyerekzár bekapcsolása:

- Lépjen be a beállítás menübe a  megnyomásával.
- Nyomogassa a  gombot addig, hogy megjelenjen a  gyerekzár ikon. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A BE választásához (gyerekzár aktivizálása) vagy a KI választásához (a gyerekzár kikapcsolása) nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.

4 Karbantartás és szerviz

4.1 Az UV lámpa és a szűrő cseréje

A jó minőségű víz biztosítása érdekében a szűrőt ki kell cserélni 6 havonta vagy 2000 liter után (amely előbb bekövetkezik), és ki kell cserélni az UV lámpát 12 havonta.

- A szűrő/UV lámpa cseréjére emlékeztető kijelzés a kívánt csere előtt 10 nappal jelenik meg.
- A szűrő/UV lámpa cseréje után a számlálót nullázni kell.

A számláló nullázása:

- Lépjen be a beállítás menübe a  megnyomásával.
- Az alkatrész csere kiválasztásához nyomogass a  gombot. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A szűrő/UV kiválasztásához nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot.
- Az új szűrő beállítására és a számláló nullázására nyomja meg a  gombot.
- Lépjen ki a beállítás menüből a  gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Ha az UV lámpa rosszul van betéve vagy hibás, akkor nem lehet vizet kiadni.

Megjegyzés: A szűrő és az UV lámpa cseréjére vonatkozó utasítás megtalálható a termék csomagolásában és a honlapunkon: www.agam.hu.



Emlékeztető a szűrő cseréjére



Emlékeztető az UV lámpa cseréjére

