

7 Hibakeresés

A termékeink szigorú minőségellenőrzés után kerülnek az önök otthonaiba. Mielőtt szerviz szakembert hívnának a készülékhez, először ellenőrizték a lenti táblázat alapján a lehetséges problémákat, amely szerint eldönthető, hogy a készülékkel van a probléma, és nem az elektromos vagy a víz betáplálással.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs víz	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Gondoskodjon arról, hogy csatlakoztatva legyen a készülék az elektromos hálózathoz.
	A vízkádó készülék nincs csatlakoztatva a vízhálózathoz.	Ellenőrizze a vízhálózathoz való csatlakozást.
	Nincs víz a hálózatban.	Egyéb csapnál ellenőrizze a hálózati vizet.
	Hibás elektromos foglalat.	Dugjon egy másik elektromos készüléket a foglalatba, és ezzel ellenőrizze a működést.
	Hiányzik a szűrő, vagy rosszul van betéve.	Ellenőrizze a szűrő behelyezését.
	UV lámpa hiányzik / rosszul van behelyezve.	Ellenőrizze az UV lámpa behelyezését
Szivárog a víz	A fővezeték helytelen csatlakozása.	Ellenőrizze a csatlakozást.
	Szivárgás a vízkádó készüléken belül.	Zárja le a víz bevezető nyílását, válassza le a készüléket az elektromos rendszerről, és hívjon szerelőt.
	A csepptálca megtelt.	Üritse a csepptálcát.
A „Forró víz” gomb megnyomásakor kiadott víz nem forró.	Fűtéskapcsoló nincs bekapcsolva.	Gondoskodjon arról, hogy a készülék hátulján lévő fűtőkapcsoló be legyen kapcsolva.
	Túl nagy a forró-víz használat.	Várjon kb. 3 percre, és próbálja újra.
A „Forró víz” gomb megnyomásakor nincs víz kiadása.	Hiányzik a szűrő, vagy rosszul van betéve.	Ellenőrizze a szűrő behelyezését.
	UV lámpa hiányzik vagy rosszul van betéve.	Ellenőrizze az UV lámpa behelyezését.
	A készülék „Forró víz biztonsági” üzemmódban van.	Lásd a forró-víz kiadási üzemmódot a 2.2 fejezetben.
	A készülék „Gyerekzár” üzemmódban van.	Lásd a „gyerekzár” üzemmódot a 3.9 fejezetben.
	A készülék energiatakarékos üzemmódban van.	Várjon kb. 2 percet, amíg a készülék eléri az üzemi hőmérsékletet.
A kiadott víz nem hideg a „Hideg víz” gomb megnyomása után.	A hideg víz beállított hőmérséklete túl nagy.	Lásd a hideg víz hőmérsékletének beállítására vonatkozó fejezetet.
	Túl sok hideg vizet használnak.	Várjon kb. 10 percet, és próbálja meg újra.
A „Hideg víz” gomb megnyomásakor nincs víz kiadása.	UV lámpa hiányzik / rosszul van behelyezve.	Ellenőrizze az UV lámpa behelyezését
	Hiányzik a szűrő, vagy rosszul van betéve.	Ellenőrizze a szűrő behelyezését.
„Újszerű” a víz íze	Új a készülék.	Futtassa az öblítést a hideg és forró tartályokba a 4.3 fejezet szerint.
	A készüléket nem használták hosszú időn át.	Cserélje ki a szűrőt és futtassa az öblítést.
	A szűrőt nem cserélték időben.	Cserélje ki a szűrőt és futtassa az öblítést.